


使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书

本说明书适用煮面机系列



HCN-2S

目 录

说 明	2
注意事项	3
一、安全维护	3
二、使用注意事项	3
设备介绍与使用方法	4
一、设备特点	4
二、煮面机基本参数	4
三、运输与保管	4
四、安装注意事项	4
五、操作说明	4
六、清洁保养	5
七、故障检修	5
八、电路图	5
服务指南	6
一、保修须知	6
二、售后服务联系方式	6
保 修 卡	7

说明

感谢您使用本公司生产的煮面机系列，在使用设备前，务必仔细阅读本手册。

- 1.本使用说明书中的所有图例仅作解说，具体外观样式请以实物为准；
- 2.本使用说明书适用煮面机；
- 3.本公司不断创新，追求产品的尽善尽美，对设备外观、结构、部件、软件、说明资料有更改优化的可能；因此，说明书根据需要，内容可能不定时变更，届时不会另行通知；
- 4.在任何情况下，均不对任何操作失误而引起事故的损失或特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起；
- 5.设备执行标准：设备生产严格参照GB4706.1-2005国家标准；
- 6.设备的供货情况可能因地区而异，请向服务部门或经销商查询；
- 7.本说明书内容的最终解释权归本公司所有，用户违反本说明书的安全注意事项而导致的事故，本公司不承担任何责任；
- 8.本设备只限在桌子上使用；
- 9.对于身体、器官或智力上有缺陷，或经验知识有缺陷的人（包括儿童）此说明书不适用。
- 10.等电位：标识那些相互连接后使用设备或系统的各部分达到相同电位的端子，这并不一定是接地电位，如局部互连线。



等电位标识



警告：1.任何改装，以及不正确地安装，调整，维修和维护都可能导致财产损失或人员伤亡，如需要调整或维修应与供应商联络，并由经过培训的专业人员进行操作。

2.为了您的安全，请不要在本产品附近存放或使用易燃易爆气体，液体或物品。

3.请小心存放操作指南。如设备交由第三者使用，请一并将操作指南交付使用。所有使用设备者必须坚持遵守操作指南资讯以及安全指导方针。

4.如器具定位于紧靠墙壁、隔板、厨房设备、装饰板等位置，建议这些设备和设施用不可燃烧材料制作，否则应以适当的不可燃绝材料加以覆盖，并且密切注意防火规章。

《 注意事项 》

一、安全维护

1.一旦发生异常或故障时，请立即切断电源。

如出现下列情况还继续使用设备，可能会引起火灾或触电事故。应立即切断电源，并联系专业维修人员修理，千万不要自行修理，以免发生危险。

(1) 机内冒烟，有异常气味或者声音；

(2) 电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部和类似部门的专业人士更换；

2.本系列煮面机，只能由提供经过培训和专业的维修人员安装和维修，不恰当地安装、调整、更换、维修，将会造成财产损失或不必要的伤害；

3.设备不得使用喷射水流清洗电器箱。否则有短路、损坏设备或触电的危险；

二、使用注意事项

1) 在电线损坏的情况下请停止使用。

2) 在设备冒烟的情况下请停止使用。

3) 在设备发出异常的响声时请停止使用。

4) 电源应按照交流电220V-50Hz，如果电压严重不稳定，请加装电源稳压器。

5) 电源线不允许私自加长，若电源线有破损，应立即断电请专业人员进行更换。

6) 日常维护与清洁请断掉电源，不得使用化学溶剂或腐蚀性清洁剂等擦拭煮面机表面。

7) 煮面机应放置在室内空气流通、阴凉干燥的环境下使用，应放置平整牢固。

8) 煮面机正常工作中，严禁用手触碰四周钣金件，以防烫伤。

设备介绍与使用方法

一、设备特点

本产品是公司潜心研制开发、同时吸收国内外同类产品的优点设计而成。具有功能新颖、结构合理、操作方便、坚固耐用、易于维护之优点。全不锈钢材质，结实耐用；温度可调节，保证食品品质，节约能耗，操作方便；设置有限温器，防干烧，使用更安全。

二、煮面机基本参数

产品名称	HCN-2S煮面机	HCN-2M煮面机	HCN-1S煮面机
额定电压	220V~50HZ	220V~50HZ	220V~50HZ
额定功率	2000W	2000W	4000W
外形尺寸	175*450*350mm	207*358*294mm	210*320*465mm

三、运输与保管


在运输过程中，本机应小心轻放，不得倒置、侧放，以防止对产品外壳和内部的损坏。已包装好的机器应放在通风良好，无腐蚀性气体的仓库内。需要临时存放时，应采取防雨措施。

四、安装注意事项

- 1.本设备使用电压必须与供电电压相符合。
- 2.用户需在设备附近安装合适的电源插座。
- 3.设备必须要有可靠的接地。
- 4.使用前，应检查各接线有无松动，电压是否正常，安全接地是否连接可靠。
- 5.设备应放置于有足够承托力的水平面上，远离易燃物品。
- 6.检修电路、安装都必须由专业人员负责。拆卸设备的部件必须先闭电源，并待机冷却后才能拆卸。
- 7.设备在运转或发热时机体温度较高请勿触摸，整理食物时小心烫手！

五、操作说明

操作面板示意图：



- 1.在使用前整机必须放置平稳，注水（水位没过加热管，不能超过最高水位线）。
- 2.插上电源插头，旋温控旋钮，调至需要的温度范围加热。
- 3.加热管加热时指示灯亮起，停止加热时指示灯熄灭。
- 4.关机：将温控旋钮旋至“0”刻度。


六、清洁保养

- 1.在清洁保养、存放之前，应先切断电源，而且要等待机器完全冷却下来后进行，防止意外事故发生。
- 2.工作完毕后，可用不含腐蚀性清洁剂的毛巾擦洗腔体表面。严禁用水直接冲洗，以防漏电。
- 3.机器若长期不用，应将电源插头拔掉。清洁干净后放置在通风良好，无腐蚀性气体的仓库内。

七、故障检修

故障现象	原因分析	排除方法
机器不通电	1.插头未插好，开关未打开。 2.机器故障。	1.检查开关、插头插座、重插。 2.保修。
插上电源、温控旋至加热区域但不加热	1.温控器损坏。 2.发热管损坏。 3.限温器断开。	1.更换温控器。 2.更换发热元件。 3.按一下限温器按钮使其复位。

八、电路图



一、保修须知

经我公司生产的设备在出厂之前已经过严格的检测和连续24小时的考核测试并保证是完好的商品，但是在运输中可能会发生损坏的情况，在收到货物时，如果发现设备有任何类型的损坏，您必须立即与设备交付给您的运输公司联系，并提出赔偿要求，或请致电售后服务热线为您协助。

1.设备的有限保修：

(1)本公司生产所有设备自购买之日起，享有12个月的有限保修期，保修期内，我公司将派相关专业技术人员上门服务。请务必保留好购买记录或凭证。

(2)除非由本公司特许的代理商或代理商的分代理机构维修，本保修不适用于无论由何种目的性拆卸的或改过的任何项目。任何非认可维修商的维修，公司不予支持。

(3)如果有安装不妥当、错误使用、错接电源，或进行同安装及操作与说明书不符的行为而发生的损坏，则不适用于保修范围。

2.零件保修

保修服务之外售出的零配件保修期为90天，除质量问题外，不提供退货或换货服务。

3.保修不覆盖的服务

(1)因个人安装不当所导致的碰损：

(2)因不合理使用或错误所导致的损坏：

(3)同安装和操作说明不符的操作；

(4)输入电源中电压或电流不符合要求造成的损坏；

(5)由于不可抗拒的自然力、人为原因发生损坏。

4.切忌将您的机器交给无维修能力的单位或任何个人维修（特别是保修期内），以免发生纠纷给您带来不必要的烦恼。

二、售后服务联系方式

设备从最初的购买之日起，具有一年有效保修期，这种保修是完全和唯一的保修，没有其他的保修表示。对于用设备有关的直接、间接或相应损坏不包括在保修中，为了安排这种服务和获得其他涉及设备保修的详细内容，请与公司联系；

快速维修 真诚服务 与您更接近

保修卡

产品型号：----- 产品S/N码：-----

购买日期：----- 客户名称：-----

客户电话：----- 客户地址：-----

联系姓名：----- 经销商：-----

维修记录：

日期	维修项目	检测人

备注：

1. 本设备自购买之日起，一年内如有故障，免费维修；
2. 未按本公司安装说明操作及不可抗力、使用者之过失、自行改装等发生故障损坏，恕不免费服务；
3. 超过保修期限，仍继续服务，如需更换零配件，则按成本酌情收费；
4. 请仔细阅读本说明书，产品如有故障，请立即停用，通知本公司服务中心排除故障，以确保安全；
5. 客户不得自行拆开设备电机箱，违者不予维保；
6. 本保修卡各栏如有涂改，概不生效；
7. 本设备标签标注有出厂日期及机器编号，请妥善保管，电话报修时，请告知设备编号，以便核查。

请妥善保管本保修卡！